

Пульт оперативной связи IP-телефонии РОФ.ЛРНМ.620103.002

описание функциональных характеристик, порядок установки и эксплуатации
программного обеспечения

Функциональные характеристики

ПО ПОС обеспечивает выполнение перечисленных ниже функций:

- загрузку и чтение конфигурации устройства;
- подключение к ЦК при включении устройства;
- установление связи с использованием громкоговорителя и микрофона или трубки;
- установление связи для дуплексного (телефонного) или симплексного вызова с запрограммированным прямым абонентом;
- установление соединения с абонентом путем набора номера с помощью клавиатуры номеронабирателя;
- прием входящего вызова (дуплекс / симплекс); световую индикацию входящего вызова;
- отображение на графическом дисплее номера и имени абонента;
- прерывание вызова на любой стадии соединения и завершения активного вызова;
- отображение на графическом дисплее даты и времени;
- отображение меню команд и выполнение команд через выбор пунктов меню;
- световую индикацию кнопок прямых абонентов при активном вызове;
- световую индикацию занятости прямых абонентов;
- включение/отключение и регулировку громкости звука на громкоговорителе;
- включение/отключение микрофона;
- регулировку громкости звука;
- телефонные конференции (предустановленная, с произвольным набором участников, подключение к активной конференции);
- симплексные конференции (предустановленная, селектор, оповещение, с произвольным набором участников).

Установка ПО

Для обновления ПО на ПАК, необходимо отправить запрос разработчику на электронную почту технической поддержки main@rdc-alba.ru с указанием текущей версии ПО установленного на ПАК.

При наличии новой версии ПО, разработчик предоставляет ПО в виде набора двоичных файлов в архиве с контрольной суммой для проверки целостности архива. В архиве может присутствовать дополнительная инструкция с рекомендациями по обновлению ПО.

1. Пользователь записывает полученные файлы на носитель формата Micro SD.
2. Носитель устанавливается в соответствующий разъем на ПАК. При отсутствии соответствующего разъема – необходимо обратиться к разработчику.
3. В меню ПАК выбирается соответствующий пункт для обновления ПО.
4. После успешного завершения процесса, устройство должно перезагрузиться.
5. Проверить версию ПО в соответствующем пункте меню.